

Ausführungsempfehlung

Verputzaufbau auf vorverputzte Holzfaserdämmplatte alle Hersteller

Bsp. Schneider best wood Wall 140/180 Holzfaserdämmplatte

Grundlagen

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die Montagevorschriften des Plattenherstellers, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeisterverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», die Norm SIA 243:2008 «Verputzte Aussenwärmedämmung», die Technischen Merkblätter der verwendeten Materialien und die Fachinformation «FIXITherm – Wärmedämmverbundsysteme WDVS».

Anforderungen

Die Holzfaser-Dämmplatten müssen gemäss den Systemvorschriften des jeweiligen Lieferanten montiert, vor Witterung geschützt sein und von dessen Vertreter kontrolliert werden. Anschlüsse müssen mit vorkomprierten Fugenbändern und/oder geeigneten Profilen abgedichtet sein.

Leibungen, Rollladenblenden, Abdeckungen, Fenster inkl. Dichtungsbänder, Fensterbänke, Unterterraindämmungen, Sockelabschlüsse, usw. müssen vor den Verputzarbeiten ausgeführt sein. Die Platten müssen trocken und staubfrei sowie alle Plattenstösse geschlossen sein.

Vorarbeiten

Kanten und Leibungen unbeschichtet

Kanten und Leitungen, welche durch die Montage nicht vorgängig beschichtet sind, müssen mit Fixit 425 MFP-/Diffu-Grundputz Combi oder Fixit 439 Klebe- und Einbettmörtel Uni leicht ausgeglichen werden.

Armierung an Öffnungsecken

Über und unter den Ecken von Öffnungen wie Fenster und Türen wird vorgängig der Flächenbeschichtung ein ca. 30 x 30 cm grosses Stück Glasgittergewebe diagonal mit Fixit 425 MFP-/Diffu-Grundputz Combi oder Fixit 439 Klebe- und Einbettmörtel Uni leicht eingebettet.

Grundputz

Als Grundputz wird Fixit 425 oder Fixit 439 aufgezogen und gleichzeitig das Fixit-Armierungsgewebe 7x7 vollständig eingebettet. Dabei haben die Stösse 10 cm zu überlappen. Das Gewebe muss vollständig eingebettet sein. Die Putzdicke bei der Gewebeeinbettung sollte 5 – 6 mm betragen. Der Grundputz ist beim Antrocknen mit dem Besen aufzurauen.

Deckputze

Folgende Fixit-Deckputze werden auf Holzfaser-Dämmplatten empfohlen:

- Fixit 208 Basismischung für Restaurierungen
- Fixit 710 Universal Kunstharzputz aussen mit Filmschutz (mit Grundierung Fixit 471 Putzgrund Premium)
- Fixit 740 Si Silikat-Silikonputz aussen (mit Grundierung Fixit 471 Putzgrund Premium)
- Fixit 746 Silikondeckputz aussen (mit Grundierung Fixit 471 Putzgrund Premium)
- Fixit 745 Designputz
- Fixit 764 Kellenwurf
- Fixit 777 Edelputz Extraweiss (mit Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze)
- Fixit 780 Edelputz farbig (mit Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze)
- Fixit 793 Steinputz / Fixit 794 Waschputz

Farbanstriche / Überrollfarbe

- Fixit 782 Kunstharz-Überrollfarbe mit Filmschutz HBW ≥ 25 %
- Fixit 786 Si Silikat-Silikonputz-Überrollfarbe HBW ≥ 25 %

Hinweis

Für allfällige Rissbildungen als Folge einer nicht korrekt ausgeführten Unterkonstruktion oder Verlegung der Platten kann keine Haftung übernommen werden. Unsere Gewährleistung der gelieferten Produkte beschränkt sich auf die Qualität und Systemverträglichkeit mit der vorverputzten Holzfaserdämmplatte.