

# Ausführungsempfehlung

## Vertikale Abdichtung unter Terrain innen



Stopfen mit Fixit 217 Sperrputz  
Wartezeit ca. 5 Tage



Anwurf mit Fixit 211 Zementmörtel mit Haftzusatz  
Wartezeit ca. 4 – 5 Tage



Ausgleichen mit Fixit 217 Sperrputz  
Wartezeit ca. 3 Wochen



Fixit 462 Renovationsputz ca. 10 mm dick als feuchtegalisierende Putzschicht auftragen. (Tauwassergefahr)