

# Ausführungsempfehlung

## Verputzen auf SIGA-Fentrim Dichtband

### Grundlagen

Es gelten die Allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserverbandes SMGV, die Empfehlung SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» und die Technischen Merkblätter der verwendeten Materialien.

### Anforderungen

SIGA Fentrim 2 oder 20 müssen nach den Angaben vom Lieferanten fachgerecht verlegt und angewendet sein.

### Putzaufbau

SIGA Fentrim 2 oder 20 müssen vor der Beschichtung mit Verputz im Innenbereich, mit Fixit Combi Quarzhaftbrücke 341 R+S überstrichen werden. Im Aussenbereich, in Bereichen mit erhöhter Feuchtigkeitsbelastung oder beim Einsatz von Grundputzen mit einer Druckfestigkeit von  $\geq 6\text{N/mm}^2$ , ist die Fixit 346 Quarzhaftbrücke mit Zementzusatz anzuwenden. Nach einer Trocknungszeit von mind. 24 Stunden kann das SIGA Fentrim Band mit dem geeigneten Putz verputzt werden. Alternativ kann das Easy Fix Mörtelfuge verwendet werden.

| Geeignete Putze       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Kalk-Zementgrundputze | Gipsputze                |
| Fixit 606             | Fixit 125                |
| Fixit 610             | Fixit 140                |
| Fixit 616             | Fixit 142                |
| Fixit 622             | Fixit 146                |
| Fixit 632             | Fixit 148                |
| Fixit 660             | Fixit 160                |
| Fixit 661             | Fixit 163                |
| Fixit 666             | Fixit 166 / Fixit 166 SL |
|                       | Fixit 180                |
|                       | Fixit 190 LG             |

### Hinweis

Mit diesem Aufbau wurden bei Fixit AG die besten Haftzugswerte erreicht. Eine Garantieleistung unsererseits kann daraus nicht abgeleitet werden.